

Montageanleitung: Brodit 852932

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. ACHTUNG: Es ist sehr wichtig, dass der ProClip genau wie auf dem Bild platziert wird.

1. Das obere Ende des ProClip in die Spalte zwischen Instrumentenbrett und die Blende um die Armaturentafel drücken, bis ein Einrasten zu hören oder sehen/fühlen ist.

2. Das untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um die Lüftungsgitter und der Blende um die Armaturentafel drücken, bis ein Einrasten zu hören oder sehen/fühlen ist.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.