

## Montageanleitung: Brodit 852934

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.**

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Blende um die Lüftungsgitter und der Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Den "Gap Opener" nach vorne/unten drücken, so dass der Spalt aufgeweitet wird. Das mit Nut versehene untere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Den "Gap Opener" herausziehen. Den ProClip in Richtung Lenkrad seitwärts schieben.

3. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich das angewinkelte obere Ende des ProClip über dem Rahmen um die Lüftungsgitter festhakt.

4. ProClip ist montiert.