

Montageanleitung: Brodit 852935

Angled mount



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das Handschuhfach öffnen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Armaturentafel, bei dem unteren Ende des Autoradios, drücken. Die Schutzfolie von den Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Das kurze linke Ende des ProClip in den Spalt über dem "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen Handschuhfach und Armaturenbrett drücken. Den ProClip nach vorne drücken, so dass das angewinkelte rechte Ende des ProClip in den Spalt über dem "Gap Opener" passt. Den "Gap Opener" herausziehen. Das Handschuhfach schließen.

4. ProClip ist montiert.