Montageanleitung: Brodit 852936

Center mount

1.)

2.)

3.)

4.)

Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Die Schutzfolie von den Klebestreifen am ProClip entfernen.

1. Das angewinkelte untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um die Lüftungsgitter und der umliegenden Blende drücken.

2. Den Überhang des Armaturenbretts nach oben drücken. Das obere Ende des ProClip in den Spalt unter dem Überhang des Armaturenbretts plazieren.

3. Das Armaturenbrett nach unten drücken.

4. ProClip ist montiert.