

Montageanleitung: Brodit 852939

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um die Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie von den Klebestreifen entfernen. Den langen oberen Teil des ProClip unter dem Überhang des Armaturenbretts über den Lüftungsgittern platzieren. Den ProClip nach oben drücken, so dass der Klebestreifen festklebt.
2. Das angewinkelte untere Ende des ProClip in den Spalt neben dem "Gap Opener" haken.
3. Den "Gap Opener" herausziehen. Überprüfen, dass der ProClip ordentlich angebracht ist.
4. ProClip ist montiert.