

Montageanleitung: Brodit 852945

Angled mount



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das Handschuhfach öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das angewinkelte Ende des langen rechten Endes des ProClip in den Spalt zwischen Armaturenbrett und Handschuhfach drücken.

2. Das linke Ende des ProClip nach links Richtung Lenkrad ziehen, so dass sich die angewinkelte Kante des rechten Teils hinter dem Handschuhfach festhakt.

3. Das linke mit Nut versehene Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um die Armaturentafel drücken, bis ein Einrasten zu hören oder sehen/fühlen ist.

4. ProClip ist montiert.