

Montageanleitung: Brodit 852947

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das angewinkelte untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett um die Lüftungsgitter drücken.
2. Das angewinkelte obere Ende des ProClip über die Kante des Armaturenbretts um die Lüftungsgitter haken.
3. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken, so dass sich der Klebestreifen festklebt.
4. ProClip ist montiert.