

Montageanleitung: Brodit 852949

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen Armaturenbrett und dem Rahmen um die Armaturentafel drücken.

2. Das obere Ende des ProClip in die Spalte zwischen Instrumentenbrett und Blende um die Lüftungsgitter drücken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.