

Montageanleitung: Brodit 852950

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das linke Ende des ProClip über dem Spalt zwischen den Bedienelementen für die Belüftung und dem umliegenden Rahmen platzieren.

2. Das lange rechte Ende des ProClip in den Spalt zwischen Armaturenbrett und dem Rahmen um die Armaturentafel drücken.

3. Das linke Ende des ProClip in den Spalt zwischen den Bedienelementen für die Belüftung und dem umliegenden Rahmen drücken.

4. ProClip ist montiert.