

Montageanleitung: Brodit 852956

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende um die Klimaanlage-Armaturen und der gepolsterten Konsolenkante drücken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die gedrehte Kante an der linken Seite in dem Spalt hinter der Blende um die Klimaanlage-Armaturen festhakt, und sich die angewinkelte Kante an der rechten Seite des ProClip in dem Spalt zwischen der Konsolenkante und der Seitenwand der Konsole festhakt.

3. Wenn die angewinkelte Kante sich nicht in dem Spalt festhakt, andrücken, bis sie in den Spalt hineinpasst.

4. ProClip ist montiert.