

Montageanleitung: Brodit 852957

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Teil 1: Montagestück (Das kleinste Teil) Teil 2: ProClip Hauptplatte

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen und das dünne angewinkelte Ende in dem Spalt zwischen Armaturenbrett-Blende (neben den Klimaanlage-Armaturen) und dem gepolsterten Armaturenbrett platzieren. Das angewinkelte Ende fest in den Spalt drücken und Teil 1 nach rechts biegen, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

2. Teil 1 fest nach vorne in Richtung Armaturenbrett drücken bis ein Einrasten hinter der Blende zu hören/fühlen ist. (Es kann sich wie ein zweites Einrasten anhören, abhängig davon, wie fest das erste Mal gedrückt wurde)

3. Einen Schraubenzieher fest durch die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 drücken, um sie zu öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen, und dass sich der Klebestreifen auf Teil 2 links befindet und an der Armaturenbrett-Blende festklebt. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. **ACHTUNG! DIE SCHRAUBEN NICHT IN EINEM WINKEL IN DAS TEIL 1 REINSCHRAUBEN, BASIEREND AUF DEM WINKEL IN TEIL 2, SONDERN GERADE IN DAS TEIL 1 HINEIN.**

4. ProClip ist montiert.