

Montageanleitung: Brodit 852969

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1: Montagestück (das kleinste Teil) Teil 2: Hauptplatte

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen. Teil 1 in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken. Teil 1 nach vorne andrücken, so dass der Klebestreifen festklebt.

2. Die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Das obere Ende des Teil 2 in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Blende um das Lüftungsgitter/dem Armaturenbrett um die Armaturentafel drücken.

3. Teil 2 auf die Art und Weise justieren, dass die Löcher mit den Löchern in Teil 1 miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. **ACHTUNG!:** Die Schrauben gerade in das Teil 1 reinschrauben, im selben Winkel wie Teil 1, und nicht basierend auf dem Winkel in Teil 2.

4. ProClip ist montiert.