

Montageanleitung: Brodit 852977

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

1. Den ProClip über der Lüftungsgitter-Blende platzieren.

2. Das untere Ende des ProClip fest nach vorne drücken, so dass sich die mit Nut versehene Kante in dem Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem gepolsterten Armaturenbrett festhakt. Fest/hart drücken, bis ein Einrasten zu sehen oder hören/fühlen ist.

3. Das obere Ende des ProClip fest nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in dem Spalt zwischen der Lüftungsgitter-Blende und dem gepolsterten Armaturenbrett festhakt. Fest/hart drücken, bis ein Einrasten zu sehen oder hören/fühlen ist.

4. ProClip ist montiert.