

## Montageanleitung: Brodit 852982

Center mount, Right

1.)



2.)



3.)



4.)



**Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.**

1. Das untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um die Lüftungsgitter drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

2. Das obere Ende des ProClip nach vorne Richtung Lüftungsgitter drücken.

3. Das obere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Lüftungsgitter und der Blende um die Armaturentafel drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

4. ProClip ist montiert.