

Montageanleitung: Brodit 853013

Angled mount



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Handschuhfach öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip hinter dem Armaturentafel-Rahmen festhaken.

2. Den ProClip nach rechts drücken, Richtung Lenkrad, so dass er sich über der Kante festhakt.

3. Den ProClip nach vorne andrücken, so dass der Klebestreifen festhakt. Das Handschuhfach schliessen.

4. ProClip ist montiert.