

Montageanleitung: Brodit 853014

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. a) Die dünnen Enden der beiden beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturenblechleiste und dem Lüftungsgitter-Rahmen drücken. (der Lüftungsgitter-Rahmen könnte ein wenig herauspringen. Die Entfernung zwischen den "Gap Openern" muss größer als die Breite des ProClip sein.) b) Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die dünne angewinkelte Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Openern" drücken - nicht ganz reindrücken, so dass sich der Klebestreifen noch nicht an der Leiste befestigt.

2. a) Den linken "Gap Opener" entfernen und den ProClip in die gewünschte Position schieben. b) Das untere Ende des ProClip nach unten ziehen, so dass er hinter der mit Holzmaserung versehenen Blende einrastet. Hierbei wird der Klebestreifen am ProClip versiegelt.

3. a) Das untere Ende des ProClip nach oben drücken, so dass die gewinkelte Kante ganz hinter der mit Holzmaserung versehenen Blende reingeht. b) Den rechten "Gap Opener" am oberen Ende des ProClip entfernen und die Lüftungsgitter-Blende nach unten drücken, so dass sie wieder einrastet.

4. ProClip ist montiert.