

Montageanleitung: Brodit 853015

Center mount ONLY for wood grain panel/kevlar look. Will block display and cup holder.

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Den oberen Teil des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken
2. Den unteren Teil des ProClip in den Spalt auf die Armaturentafel drücken.
3. Auf den ProClip drücken, so dass er in die Spalten reingedrückt wird.
4. ProClip ist montiert.