

## Montageanleitung: Brodit 853018

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.**

1. Das Handschuhfach öffnen. Die Schraube in der oberen linken Ecke des Handschuhfaches lösen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen Armaturenbrett und dem Handschuhfach drücken. Die Schutzfolien von den Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Das lange rechte Ende des ProClip in den Spalt über dem "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen Armaturentafel und Armaturenbrett drücken. Das linke Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.