

Montageanleitung: Brodit 853020

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Dieses ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1: Montagestück Teil 2: Hauptplatte

1. Die beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Armaturentafel drücken.

2. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an Teil 1 entfernen. Das angewinkelte Ende des Teil 1 in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. An Teil 1 drücken, weg vom Lenkrad, so dass das angewinkelte Ende sich hinter/unter der Armaturentafel festhakt und die Klebestreifen am Armaturenbrett festkleben. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Einen Kreuzschlitzschraubenzieher durch die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 drücken, um sie zu öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. ACHTUNG!: Die Schrauben gerade in das Teil 1 reinschrauben, im selben Winkel wie Teil 1.

4. ProClip ist montiert.