

## Montageanleitung: Brodit 853023

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.**

1. Die Schutzfolie von den Klebestreifen am ProClip entfernen. Das rechte, mit Klebestreifen versehene Ende des ProClip im Münzfach anordnen.
2. Das linke Ende des ProClip in den Spalt der linken Seitenwand des Münzfaches drücken.
3. Die rechte Seite des ProClip anziehen, so dass sich das rechte Ende des ProClip in dem Spalt der Seitenwand des Münzfaches festhakt. Den ProClip nach oben/unten justieren, so dass zu fühlen ist, dass er richtig sitzt. Der ProClip soll genau in der Position montiert werden, wie in den Abbildungen gezeigt wird.
4. ProClip ist montiert.