

Montageanleitung: Brodit 853025

Center mount



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturenbretteleiste und dem Lüftungsgitter-Rahmen drücken.

2. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben dem "Gap Opener" drücken, bis ein Einrasten zu sehen oder hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende um das Autoradio und dem gepolsterten Armaturenbrett drücken. Das mit Nut versehene obere Ende des ProClip in den Spalt neben dem "Gap Opener" drücken. Achtung: Zuerst die obere rechte Ecke des ProClip nach vorne drücken, dann den Druck zur linken Ecke des ProClip verlagern. Drücken, bis ein Einrasten zu hören oder fühlen/sehen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.