

Montageanleitung: Brodit 853027

Center mount, Low



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um der Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das rechte Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen drücken.
3. Das linke Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass das angewinkelte Kante sich in den Spalt über den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.