

Montageanleitung: Brodit 853028

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das mit Nut versehene obere Ende des ProClip hinter den oberen Kante des Lüftungs-Gehäuses haken.
2. Das untere Ende Des ProClip nach oben/vorne drücken, so dass er sich hinter den unteren Kante des Lüftungs-Gehäuses festhakt.
3. ProClip ist montiert.
4. ProClip ist montiert.