

Montageanleitung: Brodit 853029

Angled mount Will block cup holder.

1.)



2.)



3.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Autoradio/Münzfach und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das linke Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Opener" drücken.

2. Die "Gap Opener" herausziehen. Einen "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem umliegenden Rahmen drücken. Den ProClip nach vorne drücken, so dass das angewinkelte Ende sich in den Spalt über den "Gap Opener" einrasten. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. ProClip ist montiert.