

Montageanleitung: Brodit 853031

Angled mount, High

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen Armaturenbrett und Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das linke Ende des ProClip, mit Klebestreifen, in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" entfernen.
3. Den "Gap Opener" in den Spalt in der Seitenwandt des Armaturenbretts drücken. Der ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante auf der rechten Seite de ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" fasthakt. Den "Gap Opener" entfernen.
4. ProClip ist montiert.