

Montageanleitung: Brodit 853034

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Lüftungsgitter drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das linke Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Rahmen um die Lüftungsgitter drücken.
3. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich das rechte Ende in den Spalt über den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.