

Montageanleitung: Brodit 853038

Angled mount, Low

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schraube im Bechenhalter aufschrauben. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das obere Ende des Bechenhalters nach oben ziehen. Das obere Ende des ProClip in den Spalt drücken. Das obere Ende des Bechenhalters nach unten drücken. Die Schraube anziehen.
3. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen das untere und obere Teil der Armaturentafel.
4. ProClip ist montiert.