

Montageanleitung: Brodit 853044

Center mount C2 - NOT for Elegance.

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Dieser ProClip kann überall über die Breite des Displays plaziert werden.

1. Den Rahmen um das Display oben auf dem Armaturenbrett lockern. Die Schutzfolien von den Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Das lange obere Teil des ProClip in den Spalt zwischen dem Display und dem umliegenden Rahmen drücken. Den Rahmen und den ProClip gleichzeitig nach unten drücken.

3. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Armaturenbrett drücken. Das untere Ende des ProClip in den Spalt neben dem "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.