

Montageanleitung: Brodit 853071

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um die Armaturentafel drücken. Die Schutzfolien von den Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die linke Kante des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich die lange, rechte Kante des ProClip unter der Konsole festhakt.
4. ProClip ist montiert.