

Montageanleitung: Brodit 853072

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen Armaturentafel und dem Instrumentenbrett um die Lüftungsgitter drücken.

2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen Armaturenbrett und dem Lautsprechergritter drücken. Das obere Ende des ProClip in den Spalt neben dem "Gap Opener" haken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.