

Montageanleitung: Brodit 853075

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der mit Holzmaserung versehene Blende und der Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das untere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken, rechts von der Knöpfe auf der Armaturenbrett darunter.
3. Das obere Ende des ProClip beim unteren Teil des Lüftungsgitters. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.