

Montageanleitung: Brodit 853076

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Leiste und dem Rahmen um das Display drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das angewinkelte untere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Die mit Nut versehene Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um das Display drücken.
4. ProClip ist montiert.