

## Montageanleitung: Brodit 853080

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.**

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das untere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den "Gap Opener" in den Spalt im Armaturenbrett drücken, über den Lüftungsgittern.

3. Das obere mit Klebestreifen versehene Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken, so dass er in den Spalt passt.

**4.ProClip ist montiert.**