

Montageanleitung: Brodit 853082

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1. Montagestück (das kleinste Teil) Teil 2. ProClip Hauptplatte.

1. Die dünne Enden der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.

2. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen. Teil 1 in den Spalt zwischen den "Gap Opener" drücken. Teil 1 andrücken, weg vom Lenkrad, so dass sich das angewinkelte Ende hinter der Armaturentafel festhakt und der Klebestreifen festklebt. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Die Schrauben gerade reinschrauben, im selben Winkel wie Teil 1.

4. ProClip ist montiert.