

Montageanleitung: Brodit 853086

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturentafel und dem Rahmen um die Lüftung drücken. Die Schutzfolie vom Kelebstreifen am ProClip entfernen. Das mit Nut versehene untere Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.
2. Den ProClip nach links schieben, richtung Lenkrad. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Das eingewinkelte obere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um die Lüftung einhaken. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken.
4. ProClip ist montiert.