

Montageanleitung: Brodit 853087

Angled mount, High

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten nach oben in den Spalt zwischen dem Armaturentafel und dem Rahmen um die Lüftung drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das angewinkelte obere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um die Lüftung haken. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken.
3. Das mit Nut versehene untere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" in den Spalt drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.