

Montageanleitung: Brodit 853088

Angled mount NOT for models with cup holder.

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das Handschuhfach öffnen. Die Schutzfolie vom Doppelklebeband am ProClip entfernen. Das angewinkelte Kante des rechten Teil des ProClip in den Spalt zwischen dem Handschuhfach und dem Armaturenbrett drücken.
2. Das linke Teil des ProClip richtung Lenkrad drücken, so dass sich das rechte angewinkelte Kante hinter dem Handschuhfach einhakt.
3. Das rechte Teil des ProClip in den Spalt zwischen Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken.
4. ProClip ist montiert.