

Montageanleitung: Brodit 853090

Angled mount, High

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Lüftungsgitter-Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das untere mit Klebeband versehene Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Lüftungsgitter-Rahmen drücken.
3. Das angewinkelte obere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" haken. Den "Gap Opener" entfernen.
4. ProClip ist montiert.