

Montageanleitung: Brodit 853091

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Die Klappe in der Armaturentafel öffnen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Münzfach und der Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie von beiden Klebestreifen am ProClip entfernen. Das angewinkelte obere Ende des ProClip in den Spalt neben dem "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
2. Den "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Armaturentafel drücken. Das untere Ende des ProClip in den Spalt über dem "Gap Opener" drücken.
3. Den ProClip nach vorne drücken, so dass er in den Spalt passt. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.