

Montageanleitung: Brodit 853093

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Seitenwand der Konsole drücken. Die Schutzfolie von dem Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante auf der linken Seite des ProClip in dem Spalt zwischen der Armaturentafel für die Klimaanlage und dem umliegenden Rahmen drücken.
3. Die rechte Seite der ProClip nach vorne andrücken, so dass die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt über dem "Gap Opener" einrastet. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.