

Montageanleitung: Brodit 853097

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Seitenwand der Konsole und der Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die rechte angewinkelte Seite des ProClip in den Spalt neben dem "Gap Opener" drücken.

2. Den "Gap Opener" herausziehen und zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und der Konsolenkante drücken.

3. Den ProClip fest nach links drücken, in Richtung Lenkrad, so dass sich die angewinkelte Kante auf der linken Seite des ProClip über der Konsolenkante und in dem Spalt festhakt.

4. ProClip ist montiert.