

Montageanleitung: Brodit 853111

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage aufmerksam die Anleitung lesen und die Bilder ansehen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

1. Das rechte Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken/haken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne andrücken, so dass das angewinkelte Ende sich in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen festhakt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.