

Montageanleitung: Brodit 853119

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip ist in zwei Teile geteilt, welche im folgenden als Teil 1 und Teil 2 bezeichnet werden: Teil 1: Montagestück (das kleinste Teil) Teil 2: Hauptplatte Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen

. Dieser ProClip ist in zwei Teile geteilt, welche im folgenden als Teil 1 und Teil 2 bezeichnet werden:
Teil 1: Montagestück (das kleinste Teil) Teil 2: Hauptplatte

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und der Konsolenkante drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen und das dünne angewinkelte Ende in dem Spalt unter dem "Gap Opener" anordnen.

2. Das angewinkelte Ende fest in den Spalt drücken und gleichzeitig Teil 1 nach rechts biegen bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist und der Klebestreifen an der Konsolenkante festklebt.

3. Einen Kreuzschlitzschraubenzieher fest durch die Löcher auf Teil 2 drücken, um sie zu öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher übereinstimmen, und dass sich der Klebestreifen auf Teil 2 links befindet und auf der Armaturentafel festklebt. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Den "Gap Opener" herausziehen.