

Montageanleitung: Brodit 853135

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Instrumentenbrett und dem Rahmen um der Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken.
3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne andrücken, so dass das rechte Ende sich in den Spalt zwischen dem Instrumentenbrett um die Armaturentafel und dem Instrumentenbrett um dem Handshuhfach einrastet. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.