

Montageanleitung: Brodit 853138

Angled mount, High ONLY for models with cup holder.

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Autoradio und der Blende drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das mit Klebestreifen versehene untere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Die mit Nut versehene obere Kante des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um die Lüftungsgitter und dem Instrumentenbrett drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen/sehen ist.
4. ProClip ist montiert.