

Montageanleitung: Brodit 853143

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte untere Kante des ProClip in den Spalt in der Armaturentafel unter der Lüftungsgitter drücken.

2. Das untere Ende des ProClip nach vorne andrücken. Gleichzeitig: Das obere Ende nach oben ziehen so dass die gedrehte Kante sich in den Spalt festhakt.

3. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Armaturentafel über die Lüftungsgitter drücken. Das mit Klebestreifen versehene obere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.