

Montageanleitung: Brodit 853145

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage aufmerksam die Anleitung lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Der Armaturenbrett nach oben ziehen, um den Spalt oben auf dem Armaturenbrett zum Aufweiten. Das lange obere Ende des ProClip in den Spalt oben auf dem Armaturenbrett festhaken.

2. Das unteren Teil des ProClip anziehen. Das unteren Teil des ProClip unter der Kante des Armaturenbretts haken.

3. Das unteren Teil des ProClip nach oben drücken, so dass er unter der Kante des Armaturenbretts festhakt.

4. ProClip ist montiert.