

Montageanleitung: Brodit 853155

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das untere Ende des ProClip unter dem Rahmen um die Lüftung haken.
2. Nach vorne andrücken, so dass das obere Ende sich in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Lüftung und dem Instrumentenbrett einrastet.
3. ProClip ist montiert.
4. ProClip ist montiert.