

Montageanleitung: Brodit 853161

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des Beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende um das Autoradio und der Blende um die Lüftungsgitter drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Blende um die Instrumententafel drücken. Die mit Nut versehene linke Kante des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.