

Montageanleitung: Brodit 853162

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die dünnen Enden der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und die Armaturentafel drücken. Die "Gap Opener", wie auf dem Bild, etwa 8-10 cm auseinander anordnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das kurze linke Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Einen "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Blende um die Lüftungsgitter drücken. Das lange rechte Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.